



Iridium Satellite Service

As an Iridium Tier One Authorized Partner, Infosat offers 24 Hour Customer Support, 7 Days a week to assist to Infosat customers with their Iridium devices and service.

Iridium Handset Usage:

Every phone call from an Iridium phone must be dialed in an international format. Begin all phone numbers with 00 or + (the international access code from the Iridium Network.)

- To Dial Out: (00) + (country code) + (area code) + (phone number), Press the "OK" button. Ex. To call to Infosat in Calgary phone number dial, (00+1+403-543-8188)
- To Receive a Call: Press "OK" to receive or end calls
Test Your Satellite Phone at No Charge:
(00+1+480-752-5105)
- Access Your Personal Mailbox if applicable: Dial your Iridium Phone Number (8816-XXX-XXXXX) from your handset
- Check the Balance of Your Prepaid Plan at no cost: Dial (2888) from your ISU to receive a voice update in English
- Send a blank SMS to (2888) in order to trigger an automatic update in English via text message (only available on Iridium 9555 - 9505A handsets)

Infosat's 24 Hour Customer Support Includes:

- Access to Infosat's Online Customer Service Center: <https://customer.infosatportal.com>;
- Billing inquiries;
- Technical and troubleshooting inquiries;
- Support for warranty service and RMA repairs;
- Assistance with lost, stolen or damaged hardware or SIM Cards;
- Product and Network Support 24 hours a day, 7 days a week
English and French language support available globally, toll free in Canada & USA.

Contact Infosat in the Following Ways:

You may contact Infosat 24 Hour Customer Service Technicians using any of the following methods:

1. Toll Free from land lines in Canada & USA: 1-800-207-5759;
2. Call Infosat 24 Hour Support Directly: 403-543-8199;
3. Iridium Satellite Unit (ISU) toll-free Access: 8111;
4. Email Infosat Customer Support: Support@Infosat.com;
5. Fax Infosat Customer Support: 1-877-313-5701.

Coverage on the Iridium Network:


The Iridium Network offers truly global coverage, however for optimum results it is recommended that users:

- Check your Line-of-Sight, that means no object, building or natural feature should come between the antenna and satellite;
- Call from an Open Horizon as buildings, trees, mountains, and other structures may impact strength of the signal available to you;
- Iridium handsets are not intended for indoor use;
- As the position of Iridium satellites change, continue to monitor the signal strength throughout your call.

Prepaid Replenishment:

Prepaid customers have several options when replenishing prepaid cards prior to expiry:

- Contacting original Infosat Channel Partner Dealer;
- Contacting Infosat's Order Desk toll-free at 866-921-6339 (8:00 AM - 5:00 PM MST);
- Contacting Infosat Communications toll-free at 888-524-3038;
- Dialing 8111 from their Iridium handsets.



Service Satellitaire Iridium

Le Soutien à la Clientèle 24 Heures sur 24 D'Infosat Comprend

- L'accès au Centre de service à la clientèle en ligne d'Infosat à l'adresse: <https://customer.infosatportal.com>;
- Les demandes de renseignements sur la facturation;
- Les demandes techniques et de dépannage;
- Un soutien pour le service de garantie et réparations RMA ;
- Une assistance en cas de matériel ou de cartes SIM perdus, volés ou endommagés;
- Un soutien produits et réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
- Un soutien bilingue (français et anglais) disponible à l'échelle mondiale, par appel sans frais au Canada et aux États-Unis.

Communiquer avec Infosat de Diverses Manières

Vous pouvez communiquer en tout temps avec un technicien du service à la clientèle d'Infosat d'une des façons suivantes:

1. Appel sans frais par ligne terrestre au Canada et aux États-Unis au: 1-800-207-5759;
2. Appel direct au service de soutien 24 h sur 24 d'Infosat au : 403-543-8199;
3. Accès sans frais par satellite Iridium (ISU) : 8111;
4. Envoi par courriel au Soutien à la clientèle d'Infosat à l'adresse: Support@Infosat.com;
5. Envoi par télécopie au Soutien à la clientèle d'Infosat au: 1-877-313-5701.

Couverture par le Réseau Iridium

Le réseau Iridium offre une couverture mondiale; toutefois, pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé aux utilisateurs de s'assurer des points suivants :

- Vérifier la ligne de vision, veiller à qu'aucun objet, bâtiment ou obstacle naturel ne se trouve entre l'antenne et le satellite.
- Faire les appels à partir d'une zone dégagée car la puissance du signal peut être affaiblie par la présence de bâtiments, d'arbres ou d'autres structures.
- Les combinés Iridium ne sont pas conçus pour être utilisés à l'intérieur.
- Étant donné que la position des satellites Iridium change, surveiller la puissance du signal durant toute la durée de l'appel.

Recharge de Cartes Prépayées

Les clients possédant une carte prépayée disposent de plusieurs options pour la recharger avant qu'elle n'expire:

- En communiquant avec le détaillant partenaire intermédiaire original Infosat.
- En communiquant avec le service des commandes d'Infosat, par appel sans frais au 1 866 921-6339 (de 8 h à 17 h HNR).
- En communiquant directement avec Infosat Communications, par appel sans frais au 1-888-524-3038.
- En composant le numéro 8111 sur leur combiné Iridium.

En tant que partenaire autorisé de premier niveau d'Iridium, Infosat offre un soutien à la clientèle 24 h sur 24, 7 jours sur 7, pour aider ses clients en ce qui concerne les dispositifs et les services Iridium.

Utilisation du Combiné Iridium

Chaque appel téléphonique à partir d'un téléphone Iridium doit être composé dans un format international. Commencez par entrer les chiffres 00 ou le signe + (le code d'accès international du réseau Iridium.)

Pour faire un appel : (00) + (code du pays) + (indicatif régional) + (numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche OK. Ex. : pour appeler Infosat à Calgary, composez le (00+1+403-543-8188). Pour recevoir un appel : Appuyez sur OK pour recevoir un appel ou y mettre fin.

Essayez votre téléphone satellite sans frais : (00+1+480-752-5105)

Accédez à votre boîte aux lettres personnelle, s'il y a lieu : Composez le numéro de votre téléphone Iridium (8816-XXX-XXXXX) sur votre combiné.

Vérifiez sans frais le solde de votre forfait prépayé :

Composez le (2888) sur votre combiné ISU pour recevoir une mise à jour vocale en anglais.

Envoyez un SMS vide au numéro (2888) afin de déclencher une mise à jour automatique en anglais par message texte (disponible uniquement sur les combinés Iridium 9555 - 9505A).

Iridium Voice Mail Set-up Instructions

1) Programming the Voicemail number into the “Envelope” option of the handset.

Press the [Envelope] key, “Call Voicemail, select?” will appear.
Scroll with the left/right arrows keys [< or >] until “Message settings, view options?” appears.
Press [OK], “Voicemail number, select?” will appear.
Press [OK], enter the Iridium general voicemail number, **00881662990000**.
Press [OK], a check mark with the word “completed” will appear.
Hold on to the [C] (clear) key to return to the default screen, “Iridium”, continue to activating “Call Forwarding Unavailable”

2) Activating “Call Forwarding Unavailable” to voicemail.

**Phone has to be powered ON, registered, and have strong signal strength (at least 2 to 3 bars)*

Press the [Menu] key, scroll with the left/right arrow keys [< or >] until “Call Related Features” appears.
Press [OK], scroll down until “Call Forwarding” appears.
Press [OK], scroll down until “Forward When Unavailable” appears.
Press [OK], “Please Wait” will then appear, wait for a while until “On” appears.
Press [OK], scroll down until “Voicemail” appears.
Press [OK], “Please Wait” will then appear, wait for a few seconds until “Call Forward On” appears.
“Forward When Unavailable” then appears, hold on to the [C] button to return to the default screen.

Accessing your Personal Mailbox (retrieving your voicemail)

***By default, your password is the last 7 digits of your Iridium phone number.
(With the optional “follow-me paging” service, it is the last 7 digits of your pager number)***

***NOTE:** When the Iridium general VM number, **881662990000**, appears on your phone or pager, that means you’ve received a new voice message.

1) Dialing the Iridium general voicemail number using the Envelope key on your Iridium handset.

**Phone has to be powered ON, registered, and have strong signal strength (at least 2 to 3 bars)*

Press the [Envelope] key, “Call Voicemail, select” will appear.
Press [OK], this will automatically call the Iridium general voicemail number, **8816-629-90000**.
Wait for the Iridium voice prompt asking you to “re-enter the Iridium phone number you are trying reach”.
Enter your Iridium phone number; you will then be forwarded to your personal voicemail greeting.
Press the [*] key to interrupt the greeting, and then enter you password to access your personal mailbox.
Follow the voice prompts for menu options.

2) Dialing your Iridium phone number using your Iridium handset.

**Phone has to be powered ON, registered, and have strong signal strength (at least 2 to 3 bars)*

Dial your phone number and wait for your personal voicemail greeting. (**00-8816-314-xxxxx**)
Press the [*] key to interrupt the greeting, and then enter your password to access your mailbox.
Follow the voice prompts for menu options.

3) Dialing your Iridium phone number using a landline (PSTN) phone.


Dial your phone number and wait for your personal voicemail greeting. ***Note:** calls from a landline phone are considered to be international long distance calls, so you need to dial **011** before your phone number (**011-8816-314-xxxxx**).
Press the [*] key to interrupt the greeting, and then enter your password to access your mailbox.
Follow the voice prompts for menu options.

4) Dialing your toll-free 866 number using your Iridium handset or a landline phone.

Dial your toll-free 866 # and wait for the Iridium voice prompt. ***Note:** dialing your toll-free 866 # will forward you to the Iridium general voicemail box, **NOT** your personal voicemail greeting.
Enter you Iridium phone number (8816-314-xxxxx).
Press the [*] key to interrupt your greeting, and then enter your password to access your mailbox.

(Advanced options have been omitted for clarity)

Accessing your Personal Mailbox



- Options**
- 2 Normal/auto playback
 - 5 Date/time stamp


- Message Notification Options**
- 1 Activate follow-me messaging
 - 2 Review or change your default delivery area
 - 3 Disable message notification
 - 6 Notification destination

- Notification Destination**
- 1 Mobile phone
 - 2 Pager
 - 3 Both

- Preferences**
- 1 Change password
 - 2 Playback preferences
 - 3 Name
 - 5 Message blocking

- Message Blocking**
- 1 Enable blocking
 - 2 Change password

Leaving Messages



INFOSAT

IRIDIUM DIALING INFORMATION

Dialing from you iridium phone to the PSTN (public telephone network):

00 + destination country code + PSTN phone number + ok

(example: 00 1 604 523 4141)

Dialing from the PSTN (public telephone network) to your Iridium phone:

Origination country's international access number + Iridium phone number

+ OK (example: 011 8816 XXXXXXXX)



Note: See information sheet for other Iridium phone features and services



MODE DE COMPOSITION IRIDIUM

Appel à partir d'un téléphone Iridium vers le réseau téléphonique public commuté:

00 + code de pays + code rég. + numéro de téléphone + OK

(exemple: 00 1 604 523 4141)

Appel à partir du réseau téléphonique public commuté vers un téléphone Iridium:

Code d'accès international du pays d'origine + numéro de téléphone Iridium + OK

(exemple: 011 8816 xxxxxx)



Note: Voir feuille d'information pour d'autres options et services du téléphone Iridium

COUNTRY CODES AND INTERNATIONAL ACCESS CODES

Location	Country Code	Access Code	Location	Country Code	Access Code	Location	Country Code	Access Code
AFGHANISTAN	93	00	FRENCH GUIANA	594	00	NEW ZEALAND	64	00
ALBANIA	355	00	FRENCH POLYNESIA	689	00	NICARAGUA	505	00
ALGERIA	213	00~	GABON	241	00	NIGER	227	00
AMERICAN SAMOA	684	00	GAMBIA	220	00	NIGERIA	234	009
ANDORRA	376	00	GEORGIA	995	8-10	NIUE	683	00
ANGOLA	244	00	GERMANY	49	00	NORFOLK ISL.	672	00
ANGUILLA	264*	011	GHANA	233	00	NORTH KOREA	850	00
ANTARCTICA	672		GIBRALTAR	350	00	NORWAY	47	00
ANTIGUA	268*	011	GREECE	30	00	OMAN	968	00
ARGENTINA	54	00	GREENLAND	299	009	PAKISTAN	92	00
ARMENIA	374	8~10	GRENADA	473*	011	PALAU	680	00
ARUBA	297	00	GUADELOUPE	590	00	PANAMA	507	0
ASCENSION ISL.	247	01	GUAM	671*	011	PAPUA NEW GUINEA	675	05
AUSTRALIA	61	0011	GUANTANAMO BAY	5399	00	PARAGUAY	595	00
AUSTRIA	43	00	GUATEMALA	502	00	PERU	51	00
AZERBAIJAN	994	8~10	GUINEA-BISSAU	245	00	PHILIPPINES	63	00
BAHAMAS	242*	001	GUINEA (PRP)	224	00	POLAND	48	0-0
BAHRAIN	973	0	GUYANA	592	001	PORTUGAL	351	00
BANGLADESH	880	00	HAITI	509	00	PUERTO RICO	787*	1
BARBADOS	246*	011	HONDURAS	504	00	QATAR	974	0
BARBUDA	268*	011	HONG KONG	852	001	REUNION ISLAND	262	00
BELARUS	375	8~10	HUNGARY	36	00	ROMANIA	40	00
BELGIUM	32	00	ICELAND	354	00	ROTA ISLAND	670	011
BELIZE	501	00	INDIA	91	00	RUSSIA	7	8-10
BENIN	229	00	INDONESIA	62	001, 008	RWANDA	250	00
BERMUDA	441*	011	IRAN	98	00	ST. HELENA	290	01
BHUTAN	975	00	IRAQ	964	00	ST. KITTS/NEVIS	869*	011
BOLIVIA	591	00	IRELAND	353	00	ST. LUCIA	758*	011
BOSNIA & HERZOGOVINA	387	00	ISREAL**	972		ST. PIERRE & MIQUELON	508	00
BOTSWANA	267	00		(Bezeq Ltd.) 00		ST. VINCENT & GRENADINES	809*	011
BRAZIL	55	00		(Golden Lines) 012		SAIPAN ISLAND	670*	011
BRITISH BIRGIN ISL.	284*	011		(Barak Ltd.) 013		SAN MARINO	378	00
BRUNEI	673	00		(Bezeq Ltd.) 014		SAO TOME & PRINCIPE	239	00
BULGARIA	359	00	ITALY	39	00	SAUDI ARABIA	966	00
BURKINA FASO	226	00	IVORY COAST			SENEGAL	221	00
BURMA (MYANMAR)	95	0	(COTE D'IVOIRE)	225	00	SERBIA	381	00
BURUNDI	257	90	JAMAICA	876*	011	SEYCHELLES ISL.	248	00
CAMBODIA	855	00	JAPAN	81	001	SIERRA LEONE	232	00
CAMEROON	237	00	JORDAN	962	00	SINGAPORE	65	001
CANADA	1	011	KAZAKHSTAN	7	8-10	SLOVAK REPUBLIC	421	00
CAPE VERDE ISL.	238	0	KENYA	254	000	SLOVENIA	386	00
CAYMAN ISLANDS	345*	011	KIRIBATI	686	00	SOLOMON ISL.	677	00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	236	19	KOREA (NORTH)	850	00	SOMALIA	252	19
CHAD	235	15	KOREA (SOUTH)	82	001	SOUTH AFRICA	27	09, 091
CHATHAM ISLAND (NEW ZEALAND)	64	00	KUWAIT	966	00	SOUTH KOREA	82	001
CHILE	56	00	KYRGYZ REPUBLIC	995	8-10	SPAIN	34	07~
CHINA (PRC)	86	00	LAOS	856	14	SRI LANKA	94	00
CHRISTMAS ISL.	672	00	LATVIA	371	00	SUDAN	249	00
COCOS-KEELING ISL.	61	0011	LEBANON	961	00	SURINAME	597	00
COLOMBIA	57	90	LESOTHO	266	00	SWAZILAND	268	00
COMOROS	269	10	LIBERIA	231	00	SWEDEN	46	009
CONGO	242	00	LIBYA	218	00	SWITZERLAND	41	00
CONGO, DEM. REP. OF (FORMER ZAIRE)	243	00	LIECHTENSTEIN	41	00	SYRIA	963	00
COOK ISLANDS	682	00	LITHUANIA	370	8-10	TAIWAN	886	002
COSTA RICA	506	00	LUXEMBOURG	352	00	TAJIKISTAN	7	8-10
CROATIA	385	00	MACAU	853	00	TANZANIA	255	00
CUBA	53	119	MACEDONIA (FORMER YUGOSLAV REP.)	389	00	THAILAND	66	001
CUBA (GUANTANAMO BAY)	5399	00	MADAGASCAR	261	16	TINIAN ISLAND	670	011
CYPRUS	357	00	MALAWI	265	101	TOGO	228	00
CZECH REPUBLIC	420	00	MALAYSIA	60	00	TOKELAU	690	00
DENMARK	45	00	MALDIVES	960	00	TONGA ISLANDS	676	00
DIEGO GARCIA	246	00	MALI REPUBLIC	223	00	TRINIDAD & TOBAGO	868*	011
DJIBOUTI	253	00	MALTA	356	00	TUNISIA	216	00
DOMINICA	767*	011	MARSHAL ISL.	692	00	TURKEY	90	00
DOMINICAN REP.	809*	011	MARTINIQUE	596	00	TURKMENISTAN	993	8-10
EASTER ISLAND	56	00	MAURITANIA	222	00	TURKS & CAICOS ISL.	849*	011
EQUADOR	593	00	MAURITIUS	230	00	TUVALU	688	00
EGYPT	20	00	MAYOTTE ISLAND	269	10	UGANDA	256	00
EL SALVADOR	503	0	MEXICO	52	98	UKRAINE	380	8-10
EQUATORIAL GUINEA	240	00	MICRONESIA	691	011	UNITED ARAB EMIRATES	971	00
ERITREA	291	00	MIDWAY ISL.	808	00	UNITED KINGDOM	44	00
ESTONIA	372	8-00	MOLDOVA	373	8-10	USA	1	011
ETHIOPIA	251	00	MONACO	377	00	US VIRGIN ISLANDS	1	01
FAEROE ISLANDS	298	009	MONGOLIA	976	00	URUGUAY	598	00
FALKLAND ISLANDS	500	0	MONTERRAT	664*	011	UZBEKISTAN	7	8-10
FILJI ISLANDS	679	05	MOROCCO	212	00~	VANUATU	678	00
FINLAND	358	00,	MOZAMBIQUE	258	00	VATICAN CITY	376	00
		990,	MYANMAR	95	0	VENEZUELA	58	00
		994,	NAMIBIA	264	09	VIETNAM	84	00
		999	NAURA	674	115	WAKE ISLAND	808	00
FRANCE	33	0	NEPAL	977	00	WALLIS & FUTUNA ISL.	681	19~
FRENCH ANTILLES	596	0	NETHERLANDS	31	00	WESTERN SAMOA	685	0
			NETH. ANTILLES	599	00	YEMEN	967	00
			NEVIS	869	011	YUGOSLAVIA	381	99
			NEW CALEDONIA	687	00	ZAMBIA	260	00
						ZIMBABWE	263	00

NOTES: * From US and Canada: dial 1 + code + phone number.

From other countries: dial int'l direct dial access code + 1 + local code + phone number.

~ Wait for a second tone at this stage.

**Calling Israel may be illegal in certain locations.

INDICATIFS DE PAYS ET INDICATIFS D'ACCES INTERNATIONAUX

Emplacement	Indicatif	Indicatif	Emplacement	Indicatif	Indicatif	Emplacement	Indicatif	Indicatif
	du Pays	Sai		du Pays	Sai		du Pays	Sai
AFGHANISTAN	93	00	GUAM	671*	001	NAMIBIE	264	09
AFRIQUE DU SUD	27	09,091	GUATEMALA	502	00	NAURU	674	115
ALBANIE	355	00	GUINEE	224	00	NÉPAL	977	00
ALGERIE	213	00~	GUINEE ÉQUATORIALE	240	00	NEVIS	869	011
ALLEMAGNE	49	00	GUINEE-BISSAU	245	00	NICARAGUA	505	00
ANDORRA-LA-VELLA	376	00	GUYANE	592	001	NIGER	227	00
ANGOLA	244	00	GUYANE FRANÇAISE	594	00	NIGERIA	234	009
ANGUILLA	264*	011	HAÏTI	509	00	NIUE	683	00
ANTARCTIQUE	672		HONDURAS	504	00	NORVÈGE	47	00
ANTIGUA	268*	011	HONG KONG	852	001	NOUVELLE-CALÉDONIE	687	00
ANTILLES FRANÇAISES	596	00	HONGRIE	36	00	NOUVELLE-ZÉLANDE	64	00
ANTILLES NÉERLANDAISES	999	00	ÎLE CHRISTMAS	672	00	OMAN	968	00
ARABIE SAOUDITE	966	00	ÎLE DE L'ASCENSION	247	01	OUGANDA	256	00
ARCHIPEL DE MIDWAY	808	00	ÎLE DE PAQUES	56	00	OUZBÉKISTAN	7	8-10
ARGENTINE	54	00	ÎLE DE WAKE	808	00	PAKISTAN	92	00
ARMÉNIE	374	8-10	ÎLE MAURICE	230	00	PALAU	680	00
ARUBA	297	00	ÎLE MAYOTTE	269	10	PANAMA	507	0
AUSTRALIE	61	0011	ÎLE NORFOLK	672	00	PAPOUASIE		
AUTRICHE	43	00	ÎLE REUNION	262	00	(NOUVELLE-GUINÉE)	675	05
AZERBAÏDJAN	994	8-10	ÎLE ROTA	670	011	PARAGUAY	595	00
BAHAMAS	242*	001	ÎLE SAIPAN	670*	011	PAYS-BAS	31	00
BAHREIN	973	0	ÎLE TINIAN	670	011	PÉROU	51	00
BAIE DE GUANTÁNAMO	5399	00	ÎLES CAIMANS	345*	011	PHILIPPINES	63	00
BANGLADESH	880	00	ÎLES CHATHAM			POLOGNE	48	0-0
BARBADE	246*	011	(NOUVELLE-ZÉLANDE)	64	01	POLYNÉSIE FRANÇAISE	689	00
BARBUDA	268*	011	ÎLES COCOS			PORTO RICO	787*	00
BELARUS	375	8-10	(ARCHIPEL KEELING)	61	011	PORTUGAL	351	00
BELGIQUE	32	00	ÎLES COOK	682	00	QATAR	974	0
BELIZE	501	00	ÎLES DU CAP VERT	238	0	RÉP D'AFRIQUE CENTRALE	236	19
BENIN	229	00	ÎLES FAERØERNE	298	009	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	809*	011
BERMUDES	441*	011	ÎLES FIDJI	679	05	RÉPUBLIQUE DU CONGO		
BHOÛTAN	975	00	ÎLES MALOUINES	500	0	(CONGO-KINSHASA)	243	00
BIRMANIE (MYANMAR)	95	0	ÎLES MARSHALL	692	00	REPUBLIQUE TCHÈQUE	420	00
BOLIVIE	591	00	ÎLES SALOMON	677	00	ROUMANIE	40	00
BOSNIE-HERZÉGOVINE	387	00	ÎLES TONGA	676	00	ROYAUME UNI	44	00
BOTSWANA	267	00	ÎLES VIERGES AMÉRICAINES	1	01	RUSSIE	7	8-10
BRESIL	55	00	ÎLES VIERGES BRITANNIQUES	284*	01	RWANDA	250	00
BRUNEI	673	00	INDE	91	00	SAINT HELENA	290	01
BULGARIE	359	00	INDONÉSIE	62	001,	SAINT-KITTS-ET-NEVIS	869*	011
BURKINA	226	00			008	SAINT PIERRE-ET-MIQUELON	508	00
BURUNDI	257	90	IRAN	98	00	SAINT-VINCENT-ET-LES		
CAMBODGE	855	00	IRAQ	964	00	GRENADINES	809*	011
CAMEROUN	237	00	IRLANDE	353	00	SAINTE-LUCIE	758*	011
CANADA	1	011	ISLANDE	354	00	SALVADOR	503	0
CHILE	56	00	ISREAL***	972		SAMOE OCCIDENTALES	685	0
CHINE	86	00		(Bezeq Ltée.)	00	SAN MARINO	378	00
CHYPRE	357	00		(Golden Lines)	012	SÃO TOMÉ ET PRINCIPE	239	00
CITÉ DU VATICAN	378	00		(Barak Ltée.)	013	SENEGAL	221	00
COLOMBIE	57	90		(Bezeq Ltée.)	014	SERBIE	381	00
COMORES	269	10	ITALIE	39	00	SEYCHELLES	248	00
CONGO	242	00	JAMAÏQUE	876*	011	SIERRA LEONE	232	00
CORÉE (NORD)	850	00	JAPON	81	001	SINGAPOUR	65	001
CORÉE (SUD)	82	001	JORDANIE	962	00	SLOVAQUIE	421	00
CORÉE DU NORD	850	00	KAZAKHSTAN	7	8-10	SLOVÉNIE	386	00
CORÉE DU SUD	82	001	KENYA	254	000	SOMALIE	252	19
COSTA RICA	508	00	KIRGHIZIE	996	8-10	SOUDAN	249	00
CÔTE D'IVOIRE	225	00	KIRIBATI	686	00	SRI LANKA	94	00
COATIE	385	00	KOWEÏT	965	00	SUEDE	46	009
CUBA	53	119	LAOS	856	14	SUISSE	41	00
CUBA			LESOTHO	266	00	SURINAME	597	00
(BAIE DE GUANTÁNAMO)	5399	00	LETTONIE	371	00	SWAZILAND	268	00
DANEMARK	45	00	LIBAN	961	00	SYRIE	963	00
DIEGO GARCIA (ÎLE)	246	00	LIBERIA	231	00	TADJIKISTAN	7	8-10
DJIBOUTI	253	00	LIBYE	218	00	TAÏWAN	886	002
DOMINIQUE (ÎLE)	767*	011	LIECHTENSTEIN	41	00	TANZANIE	255	00
EGYPTE	20	00	LITUANIE	370	8-10	TCHAD	235	15
ÉMIRATS ARABES UNIS	971	00	LUXEMBOURG	352	00	THAÏLANDE	66	001
EQUATEUR	593	00	MACAO	853	00	TOGO	228	00
ÉRYTHRÉE	291	00	MACÉDOINE			TOKELAU	690	00
ESPAGNE	24	07~	(EX-RÉP. YOUGOSLAVE)	389	00	TRINITE-ET-TOBAGO	868*	011
ESTONIE	372	8-00	MADAGASCAR	261	16	TUNISIE	216	00
ÉTATS-UNIS	1	011	MALAISIE	60	00	TURKMÉNISTAN	993	8-10
ÉTHIOPIE	251	00	MALAWI	265	101	TURKS ET CAÏCOS	649*	011
FINLANDE	358	00,	MALDIVES	960	00	TURQUIE	90	00
		990,	MALI	223	00	TUVALU	688	00
		994,	MALTA (ÎLE)	356	00	UKRAÏNE	380	8-10
		999	MAROC	212	00~	URUGUAY	598	00
FRANCE	33	0	MARTINIQUE	596	00	VANUATU	678	00
GABON	241	0	MAURITANIE	222	00	VENEZUELA	58	00
GAMBIE	220	0	MEXIQUE	52	98	VIETNAM	84	00
GEORGIE	995	8-10	MICRONÉSIE	691	011	WALLIS-ET-FUTUNA	681	19~
GHANA	233	0	MOLDAVIE	373	8-10	YÉMEN	967	00
GIBRALTAR	350	0	MONACO	377	00	YOUGOSLAVIE	381	99
GRECE	30	0	MONGOLIE	976	00	ZAMBIE	260	00
GRENADE	473*	11	MONTSERRAT	664*	011	ZIMBABWE	263	00
GROENLAND	299	9	MOZAMBIQUE	258	00			
GUADÉLOUPE	590	0	MYANMAR	95	0			

NOTES: INDICATIF SAI: Indicatif d'accès au service automatique international.

* A partir du Canada et des E.-U., composez 1 + l'indicatif du pays + le numéro de téléphone.

A partir d'autres pays, composez l'indicatif SAI + 1 + l'indicatif du pays + le numéro de téléphone

** Il n'est pas nécessaire de composer l'indicatif du pays pour faire un appel au Canada, aux Caraïbes et aux E.-U

Il vous suffit de composer <95>.